Software HiDTV 3D Manual del usuario

Introducción

Bienvenido a HiDTV 3D. Una aplicación multimedia más potente que le permite acceder y manejar la televisión digital, los programas de TV grabados y la radio desde su PC y ordenador portátil. Admite la visualización de distintos canales y la grabación al mismo tiempo.

- Ajustes del decodificador
- Ubicación de grabaciones de TV
- Cambio 2D/3D
- Programar grabación
- Ajustes de canal
- Descripción del menú (botón derecho del ratón)
- Descripción de HiDTV 3D
- Grabación de vídeo
- Reproducción de archivos grabados
- Instantánea
- Vista previa
- Reproducción en diferido (Time-shifting)
- GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG)
- Descripción de la ventana de vídeo

Requisitos del sistema

Pentium 2.0 GHz o superior
256MB de memoria RAM o superior
64MB de memoria de la tarjeta gráfica o chip integrado en la pantalla
Tarjeta de sonido
Unidad de CD-ROM (para instalar el software y los controladores)
SO: Windows XP Service Pack2/Vista/Windows7
Microsoft Direct X 9.0 o superior

Instalación del software

Paso 1: Instale Microsoft DirectX, seleccione 'Acepto el contrato' y haga clic en Siguiente.


Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Microsoft® DirectX®
Software Development Kit
Welcome to setup for DirectX
The DirectX setup wizard guides you through installation of DirectX Runtime Components. Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. You must accept the agreement to continue the setup.
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT DIRECTX END USER RUNTIME
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
* updates,
I accept the agreement
I don't accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

Paso 2: Instale los componentes de DirectX y haga clic en Siguiente.


Installing Microsoft(R) DirectX(R)
DirectX Setup
Install DirectX runtime components
DirectX Runtime Install:
This install package will search for updated DirectX Runtime Components and update as necessary. It may take a few minutes.
To start installation, please click Next.
< Back
Next >
Cancel

Paso 3: Haga clic en Finalizar y finalice la instalación de DirectX.



Paso 4: Instalación de HiDTV 3D, elija el idioma de instalación

Paso 5: Haga clic en "**Siguiente**" para continuar con la instalación

Setup - HiDTV
Welcome to the HiDTV Setup Wizard
This will install HiDTV version 2.907 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

Paso 6: Si desea cambiar la carpeta de destino, haga clic en "**Examinar**" y pulse "**Siguiente**" (recomendado)


Setup - HiDTV
Select Destination Location
Where should HiDTV be installed?
Setup will install HiDTV into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\HiDTV
Browse...
At least 32.3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

Paso 7: Haga clic en "Siguiente"


Setup - HiDTV
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
HiDTV
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Paso 8: Crear un icono en el escritorio. Haga clic en "**Siguiente**"


Setup - HiDTV
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing HiDTV, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Next >
Cancel

Paso 9: Haga clic en "**Siguiente**"


Setup - HiDTV
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing HiDTV on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files\HiDTV
Start Menu folder:
HiDTV
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
< Back
Install
Cancel

Paso 10: Haga clic en "**Finalizar**". El software HiDTV 3D está instalado en su ordenador.

Setup - HiDTV
Completing the HiDTV Setup Wizard
Setup has finished installing HiDTV on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Finish

Paso 11: Verá que el icono de la aplicación HiDTV 3D se muestra en el escritorio.

Interfaz de usuario de HiDTV 3D

1	Minimizar la ventana	14	Lista de canales
2	Cambiar Pantalla completa/Ventana	15	CH+
3	Salir del programa HiDTV 3D	16	EPG: abrir la ventana de Guía Electrónica de Programas de HiDTV 3D
4	Reproducción de archivos grabados	17	Canal Audio
5	Silencio: Activado/Desactivado	18	TV + Radio
6	Reproducción (en diferido)	19	Cambio 2D/3D
7	Ajuste del volumen	20	Editar Canal: Exploración automática de canales Cambiar el nombre del canal actual
8	Reproducción (en diferido)	21	Configuración: Ajustes de filtro Vídeo/Audio. Ajustes formato imagen Ajustes de ubicación de archivo de Grabación y Diferido Ajustes de programación de grabación
9	Detener el programa de vídeo actual Detener la búsqueda automática de canales	22	Descripción del hardware
10	Archivo de vídeo grabado	23	Barra de progreso de reproducción diferida
11	Vídeo: grabar el audio y vídeo de la reproducción actual en archivos de imagen especiales	24	Indicador de intensidad de señal
12	Instantánea	25	Ventana de visualización
13	CH-		

Función Configuración

Haga clic en la tecla de configuración en la interfaz de HiDTV 3D para acceder a la configuración detallada de cada función.

Elección de filtros vídeo/audio

Aquí puede seleccionar el filtro que necesita para decodificar el vídeo o el audio.





Elección de formato de imagen

Elija entre los formatos JPG/BMP/PNG



Ubicación del programa grabado

Muestra el espacio disponible en el disco duro y la ubicación de grabación de vídeo y fotografía y de la reproducción diferida (Time-Shifting).

Pulse para comprobar y establecer la ubicación de grabación de vídeo y fotografía y de reproducción diferida (Time-Shifting)



Programar grabación

Puede grabar su programa favorito según sus indicaciones, por ejemplo, grabar de lunes a viernes el canal indicado en el período de tiempo especificado.

Añadir: Añade una nueva Tarea de grabación programada

Modificar: Modifica la tarea seleccionada

Borrar: Borra la tarea seleccionada

Borrar todos: Borra todos los datos de grabación

Establecer nuevo programa

Nombre de programa: muestra el nombre del nuevo programa
Modo: existen dos opciones. Una para grabar y otra para recibir
Origen de la señal: Elija el origen de la señal. Sólo puede elegir TV
Programa: elija el nombre de programa
Tiempo de grabación: duración de la grabación. La duración predeterminada son 30 min. Debe indicar al menos 5 minutos.



Añadir tarea

Nombre: nombre de la nueva tarea
Modo: existen dos opciones: grabación o visualización
Señal: origen de la señal actual
Canal: puede seleccionar el canal de televisión cuya visualización o grabación desea programar.
Duración: duración de la tarea de grabación. Mínimo: 2 min. Por defecto: 30 min.



Haga clic en “**Siguiente**” para establecer el día y la hora. (Formato de tiempo de 24 horas)
Una vez: sólo una vez cada tarea.
Cada semana: repetir la grabación; puede elegir un día todas las semanas o varios días en una semana.
Cada día: puede grabar todos los días.



Al finalizar la configuración, pulse “**Siguiente**” para iniciar los ajustes de grabación programada. A continuación, debe decidir cómo responder al finalizar la grabación:

Tiene tres opciones al finalizar la grabación:
Apagado automático: después de grabar, el sistema se cerrará automáticamente (Apagado del PC)
Salir de la aplicación: cierra el programa y mantiene el PC encendido
Dejar encendido: continúa reproduciendo TV (mantiene el programa abierto)



Después de configurar la grabación, haga clic en “Siguiente”. El sistema mostrará automáticamente el mensaje “Finalizar”. Haga clic en “Finalizar”.

Si el SO envía el siguiente mensaje al añadir una tarea significa que existe un conflicto con la hora de otra tarea programada. Revise los ajustes horarios de la tarea.

Configuración 3D

Modo Stereo: Anaglifo Entrelazado

Ajustes 3D: Paralaje Profundidad de escena

Alternar izquierda/derecha

Clip 2D
Clip 3D izquierda/derecha
Clip 3D arriba/abajo



Ajustes de canal

HiDTV 3D busca automáticamente todos los canales. Puede editar sus canales favoritos.

1. Búsqueda automática

Busca automáticamente los canales disponibles

A. Pulse 

para iniciar la Búsqueda automática.

B. Durante la búsqueda no habrá sonido y se creará una lista automática de canales disponibles.

2. Búsqueda manual

Si recibe la programación local, puede elegir un punto de mayor frecuencia y un punto de menor frecuencia para hacer la exploración dentro del intervalo después de elegir país o zona. En este caso, puede ahorrar tiempo para explorar la misma cantidad de canales de forma automática.



3. Establecer preferencias de canales（Saltar Canal）

HiDTV 3D puede establecer un conjunto de canales preferidos (Saltar Canal).

Función Saltar Canal: Si selecciona el recuadro de la lista de canales de la izquierda, el canal se guardará y en caso contrario se saltará.



Descripción del menú de funciones del botón derecho del ratón.

Siempre visible La ventana principal se muestra sobre otras ventanas.	
Paneles de control Mostrar/ocultar los paneles de control de HiDTV 3D.	
Pantalla completa Mostrar ventana maximizada. Si se selecciona pasará a pantalla completa y viceversa.	
Vídeo Relación de aspecto	
Configuración de filtro 	
Opción Ajustes del decodificador, ajustes de archivo y configurar vídeo como cita	
Selección de dispositivo Dibcom BDA Digital Tuner	

Lista de canales Lista de canales de TV que se han encontrado	
Búsqueda de canales：Búsqueda Automática de Canales	
Instantánea: captura la imagen fija del canal actual, por defecto como bmp	
Grabación Graba el AV actual en el archivo especificado.	
Frecuencia de grabación Graba el canal actual y lo guarda en formato TS.	
Guía electrónica de programas (EPG) Abrir Guía electrónica de programas (EPG).	
Silencio Activar/Desactivar sonido durante la visualización de TV	
Alternar 3D Anaglifo Intercambio rojo y azul Entrelazado Intercambio entrelazado	
Acerca de… Mostrar versión y copyright.	
Salir Salir de la aplicación HiDTV 3D	

Uso de HiDTV 3D

Grabando

HiDTV 3D es una aplicación de grabación digital. Puede grabar imagen en movimiento y voz. HiDTV 3D es compatible con TS y MPEG2, muestra imágenes de alta calidad y ahorra espacio.

Pulse para grabar cuando esté visionando un programa de TV. Pulse para detener la grabación. Puede asignar un nombre al archivo o guardarlo con el nombre por defecto.

El panel de grabación le proporciona información breve de la grabación e indica la función relacionada.

Reproducción de vídeo

Pulse abra la carpeta de archivos grabados y seleccione el archivo que desea reproducir haciendo doble clic o pulsando el botón "Abrir".

Durante la reproducción, el panel de control mostrará la información de tiempo y las funciones de reproducción.

Instantánea

Pulse el botón Instantánea para capturar la imagen y guardarla en formato .bmp mientras ve la televisión.



Vista preliminar de canales

Antes de previsualizar, debe finalizar la búsqueda de canales.

Cambiar el canal

Pulse Channel up / Channel down para cambiar el canal. Pulse CH para abrir la lista de todos los canales explorados

Uso de reproducción en diferido (Time-Shifting)

Pulse el botón Time-Shifting para ejecutar esta función. Admite el avance rápido, el rebobinado, la pausa y el control del tiempo. Visualice el programa que está siendo grabado mientras sigue grabando.

Salir de la función de reproducción en diferido (Time-Shifting).

Pulse el botón de detener para salir de la función de reproducción en diferido (Time-Shifting).

Guía electrónica de programas (EPG) ***(Guía Electrónica de Programas)***

Haga clic en los canales para obtener la Guía electrónica de programas (EPG) como nombre del programa, hora de inicio, hora de finalización, descripción del programa, etc.

Haga clic en el botón EPG. Se abre la Guía Electrónica de Programas. Obtendrá información del programa.

Canal: lista de nombre de canales: información del canal